

DESCRIÇÃO CATÁLOGO:

Botão Acionador Superior Para Caixa Acoplada

Instalação: furo de Ø32 a 64 mm


*acompanha corrente plástica

Referência	Material	Acabamento	Observação
340213-41	ABS	Cromado	-
340256-41	ABS	Branco	-

Embalagem

Peso Total	Dimensões (LxAxP)	Tipo
60g	16X25 cm	Saco Plástico
60g	16X25 cm	Saco Plástico





Prenda a corrente à alavanca do botão acionador superior.

Se a corrente do mecanismo de saída ficar muito comprida, corte-lhe um pedaço para obter o tamanho ideal.

INSTALAÇÃO.





www.blukit.com.br
www.facebook.com/canalblukit

Rua João Pessoa, 2566 - Bairro da Velha - Blumenau/SC
CEP 89036-0003 - Telefone: (47) 3331-0800